


ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS

O encaminhamento de chamadas é um processo simples. Siga os passos abaixo com atenção, atentando ao modelo do seu telefone.

O modelo do telefone pode ser encontrado na etiqueta do fabricante na parte de traseira do aparelho. Este procedimento atende aos aparelhos da YEALINK, modelos **T20-P**, **T21-P** e **T22-P**.

A navegação é realizada através das teclas de **SETA** e **OK**



T20-P

ATIVANDO

1. Quando o telefone estiver sem uso pressione **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES => CHAMADA ENCAMINHADA => SEMPRE**
2. Mova com a seta para os lados até aparecer a opção **LIGAR**.
3. Pressione a seta para baixo para o campo **ENCAMINHAR PARA** e digite seu número de telefone (onde as chamadas serão encaminhadas)
4. Clique no botão **GRAVAR**

DESATIVANDO

1. Quando o telefone estiver sem uso pressione **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES => CHAMADA ENCAMINHADA => SEMPRE**
2. Mova com a seta para os lados até aparecer a opção **DESATIVADO**.

T21-P

ATIVANDO

1. Quando o telefone estiver sem uso pressione **MENU** e selecione **CARACTERÍSTICAS => ENCAMINHAR => SEMPRE ENCAMINHADO**
2. Mova com a seta para os lados até aparecer a opção **LIGAR**.
3. Pressione a seta para baixo para o campo **ENCAMINHAR PARA** e digite seu número de telefone (onde as chamadas serão encaminhadas)
4. Clique no botão **GRAVAR**

DESATIVANDO

5. Quando o telefone estiver sem uso pressione **MENU** e selecione **CARACTERÍSTICAS => ENCAMINHAR => SEMPRE ENCAMINHADO**
6. Mova com a seta para os lados até aparecer a opção **DESATIVADO**.

T22-P

ATIVANDO

7. Quando o telefone estiver sem uso pressione **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES => CHAMADA ENCAMINHADA => SEMPRE**
8. Mova com a seta para os lados até aparecer a opção **LIGAR**.
9. Pressione a seta para baixo para o campo **ENCAMINHAR PARA** e digite seu número de telefone (onde as chamadas serão encaminhadas)
10. Clique no botão **GRAVAR**

DESATIVANDO

3. Quando o telefone estiver sem uso pressione **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES => CHAMADA ENCAMINHADA => SEMPRE**
4. Mova com a seta para os lados até aparecer a opção **DESATIVADO**.